






Manuale di istruzioni

GA802167







Lista dei componenti

Lettere	Figure	Qtà
A		4
BL		1
BR		1
C		2
DL		1
DR		1

Lista dei componenti

E	 	2
F	 Guarnizione  Striscia impermeabile in alluminio opzionale	OR 3

REF		PHOTO	REF	PHOTO
I	1	 $\phi 8 \times 45$ 6PZ	VI	8  6PZ
	2	 ST5*60 6PZ		9  6PZ
III	3	 $\phi 20 \times \phi 17 \times 13$ 8PZ		10  M4*12 6PZ
	4	 C-ST4.2*16 20PZ	VII	11  4PZ
IV	5	 4PZ		12  M5*6 16PZ
V	6	 2PZ	VIII	13  2PZ
	7	 ST4.2*8 4PZ	IX	14  8PZ

PROMEMORIA



LINEE GUIDA GENERALI

- Dopo aver installato la porta scorrevole, si prega di conservare questo manuale per l'uso futuro.
- Leggere attentamente le istruzioni prima del montaggio.
- Questo manuale potrebbe non includere tutti i dettagli e alcuni passaggi.
- Per ulteriori informazioni o per assistenza, siete pregati di contattarci.


PREGO NOTARE

- Per evitare danni a cose e persone, in caso di condizioni meteo estreme, rimuovere le porte a vetri scorrevoli.

DI COSA POTRESTI AVER BISOGNO?



Scala X2




Nastro
adesivo




Mazzuola




Guanti




Trapano elettrico
antinfortunistico X2




Caschetto




Livella




Pennarello




Chiave
regolabile



or





avvitatore o
trapano elettrico



chiave a
brugola


Istruzioni per l'installazione delle porte a vetro scorrevoli su pergola di 4 m


1.1 Unire le due parti del binario superiore e di quello inferiore.








11		Qtà: 4PZ
12	 M5*6	Qtà: 16PZ

1.2 Installare e fissare il binario inferiore.



1		Qtà: 6PZ
	φ8*45	
2		Qtà: 6PZ
	ST5*60	

1.3 Installare e fissare il binario superiore.



Binario



Attenzione: si consiglia di fissare il binario come mostrato in figura


4




C-ST4.2*16

Qtà: 6PZ

1.4 Installare il binario di sinistra.



1.5 Installare il binario di destra.




Istruzioni per l'installazione dei componenti aggiuntivi delle porte a vetro scorrevoli

4° Passaggio



Fissare il blocco di posizionamento della maniglia a metà dell'altezza della porta scorrevole.




Non vi è alcuna indicazione sul vetro sul punto di posizionamento della maniglia, posizionare la maniglia a metà dell'altezza del vetro. Per installare la maniglia utilizzare un adesivo ponendo la porta scorrevole in posizione orizzontale in modo da evitare che la maniglia possa cadere a causa della gravità prima che la colla sia completamente asciutta.

Attenzione: Attendere che la colla sia perfettamente asciutta prima di procedere con l'installazione della porta scorrevole.


5		Qtà: 4PZ	 La colla trasparente non è inclusa e va comprata separatamente per poter procedere con l'installazione delle maniglie.
13		Qtà: 2PZ	


2.1 Installazione degli accessori delle porte scorrevoli.

1° Passaggio




2° Passaggio





3	 $\varnothing 20 \times \varnothing 17 \times 13$ Qtà: 4PZ	9	 Qtà: 4PZ
4	 C-ST4.2*16 Qtà: 4PZ	10	 M4*12 Qtà: 4PZ
8	 Qtà: 4PZ		

3° Passaggio










8		Qtà: 1PZ
9		Qtà: 1PZ
10	 M4*12	Qtà: 1PZ

2.2 Installare e posizionare come indicato in figura.






2.3 Installazione e regolazione delle porte a vetri.








2° binario




1° binario



2.4 Componenti aggiuntivi per prevenire l'uscita dal binario inferiore.




14



Qtà: 8PZ

2.5 Fissare il blocco di sicurezza.



Se la porta scorrevole non si apre o chiude in maniera fluida, utilizzare il meccanismo di regolazione dell'altezza della vetrata (vedi immagine)

6		Qtà: 2PZ
7	 ST4.2*8	Qtà: 4PZ